

FR-WR Blixtmottagare

- Indikering av slutförd laddning
- Snabb konfiguration med reglage
- Möjliggör mångsidig, trådlös blixtfotografering
- Damm-, stänk- och frystålig
- Trådlös mottagare för att fjärrstyra flera blixtenheter från kameran



Mottagare för att kontrollera flera blixtar

FR-WR-synkkontakten kan användas för att ansluta kommersiella blixtenheter såsom monoblockblixtar, som sedan kan fjärravfyras. Liksom hos FL-700WR-blixten möjliggör en damm-, stänk- och fryssäker (-10°C) konstruktion användning i många olika situationer. Indikeringen av slutförd laddning av FR-WR ger ifrån sig ett elektroniskt ljud när laddningen av blixten är färdig. Grupper och kanaler kan enkelt ställas in och kontrolleras med reglage på FR-WR.

Tekniska data

Trådlös Blixtkontroll

Läge	RCV (styrenhet blixtkontroll) X-RCV (ansluten blixtkontroll)
Maxintervall	30 m / 98,4" *
Antal kanaler	15 Kanaler
	3 grupper
Frekvensband	2,4 GHz
	* Mätningarna kommer från interna tester på Olympus, med nya eller fulladdade batterier. De faktiska siffrorna kan variera beroende på fotoförhållandena.

Anslutningar

Extern kontakt	Synkkontakt (utgång)
----------------	----------------------

Strömförsörjning

Strömförsörjning	2 AAA-batterier
Batteri	(Alkaliska eller Ni-MH)
Batterilivslängd	6,4 h (med alkaliska batterier) *
Indikering av slutförd laddning	Pipande ljud
	* Mätningarna kommer från interna tester på Olympus, med nya eller fulladdade batterier. De faktiska siffrorna kan variera beroende på fotoförhållandena.

Mått

Bredd	59,1 mm
Höjd	46,1 mm
Djup	51,0 mm
Vikt	75 g (exklusive batterier)

Miljö

Luffuktighet	30 - 90% luffuktighet användning / 10 - 90% luffuktighet förvaring
Temperatur	-10 - 40°C Användningstemperatur / -20 - 60°C förvaringstemperatur
Tuffa Egenskaper	Damm-, stänk- och frystålig