

KA334 3.5mm Stereo pugg

- För dubbade inspelningar



Koppla ihop LINE IN med LINE OUT uttaget

Spela in ljud från andra enheter med en Olympus Diktafon: Ljud kan spelas in när audio output terminal (hörlursuttaget) från den andra enheten, och LINE IN uttaget på Olympus diktafonden kopplas ihop med anslutningskabeln KA334 för dubbning. Spela in ljud från en Olympus Diktafon till andra enheter: Ljud från en Olympus Diktafon kan spelas över till andra enheter när audio input terminal (hörlursuttaget) på den andra enheten och EAR uttaget på Olympus diktafonden kopplas ihop med anslutningskabeln KA334 för dubbning.

Tekniska data
