

DM-770

- Låg vikt, 40% lägre vikt än de bäst säljande smartphones under 2015
- Stödjer blind touch-användning, med avancerad röstvägledning och distinkta knappkonturer
- En diktafon med stora resurser, SONORITET Software inkl. AUDIO NOTEBOOK Plug-In, en rem och en väska är inkluderat
- Milestone-Marker, för att spela in i varje detalj med index upp till 200 markeringar
- Attentive Listener, med den integrerade TRESMIC-systemet och MP3 eller PCM inspelningsformat
- Flexibel följeslagare, med direkt USB-anslutning, standardiserat Ni-MH-batteri, microSD-kortplats och interna minnet som är tillgängligt varje gång



Huvudsakliga funktioner för absolut tillgänglighet

Gjord för att ge bästa möjliga stöd, DM-770 erbjuder fullfärdade professionella funktioner för blind touch-användning. Den förbättrade röstguiden i sju språk (EN, FR, DE, ES, IT, RU och SV) i kombination med Distinkta knappkonturer gör det möjligt att manövrera diktafonen genom touch-kontroll om så önskas. Likt föregångaren DM-670, har DM-770 TRESMIC Systemet för fantastiska stereoinspelningar. De två stereomikrofonerna stöds av en rundstrålande mikrofon - denna kombination av mikrofoner gör att inspelningar, särskilt de av den mänskliga rösten, spelas in ännu mer balanserade och verklighetstroga. För att säkerställa att varje föreläsning spelas in i minsta detalj. I bullriga miljöer hjälper "Sceneval" och "ZOOM" -funktionen till att förbättra inspelningsförutsättningarna. "Zoom" funktionen ökar riktningen av de interna mikrofonerna för att fånga mer fokuserat ljud i till exempel ett större klassrum. Med sex olika scenval, har spelaren en förprogrammerade inställningar beroende på olika användningsområden. Förutom detta, men vikt på 72gr är DM-770 nästan fjäderlett och väger 40-50% mindre än de globalt mest sålda smartphones (under 2015). Dessutom tillhandahåller den externa microSD-kortplatsen möjlighet till dataöverföring oberoende av plats och internet till datorn. I kombination med Advanced-versionen av vår Olympus Sonority Software "Audio Notebook Plug-In" kan eleverna använda den digitala diktafonen (DVR) som en daglig hjälpreda i universitet och _ skolan.

Tekniska data

Lagringsmedia

Internminne	8 GB Flashminne
microSD / microSDHC-kort	Ja

USB-funktionalitet

USB hastighet	Hi-Speed USB
USB-klasser	USB Storage Class
Direkt USB-kontakt	Ja

Skärm

Skärmtyp	Högupplöst matrisdisplay
Storlek på skärm	26,1 x 22,6 mm 1,36"
Bakgrundsbelyst skärm	Ja

Mikrofonsystem

TREMIC (3 Mic System)	Ja
-----------------------	----

Inspelningsläge

Inspelningsformat	PCM (WAV) / MP3
Maximal inspelningstid	2.020 h (MP3, 8kbps)

Uppspelningslägen

Uppspelningsformat	PCM (WAV) / MP3
--------------------	-----------------

Frekvensomfång

MP3	320 kbps / 20 - 21.000 Hz
	128 kbps / 20 - 17.000 Hz
	64 kbps (mono) / 20 - 13.000 Hz
PCM	8 kbps (mono) / 20 - 3.500 Hz
	48 kHz / 20 - 23.000 Hz
	44,1 kHz / 20 - 21.000 Hz

Inspelning

Automatisk inspelning	Timerinspelning
Spela in scen	Auto
	Föreläsning
	Konferens
	Möte
	Diktering
	Användardefinierad inställning
Avancerad inspelning	Inspelningsindikator
	Lågpas-filter
	Zoommikrofon

Uppspelning

Uppspelningskontroll	Snabbuppspelning
	Spela upp sakta
	Intro Spela
Filhantering	Snabbframspolning och återspolning
	Framåt / Tillbaka Skip
Ljudförbättring	Brusreducering
	Röst Balans
Avancerad Play	Spela upp ljud
	Sleep Timer

Organisation av data

Antal mappar	5
Filer per mapp	200
Indexmärke	200
Radera	Radera alla filer
	Radera enstaka filer
	Raderingslås
Fildelning	Ja
Kalendersökning	Ja

Övrigt

Röstguide	Ja (Avancerade)
-----------	-----------------

Programvara

Överensstämmande Audio software	Sonority Audio Notebook Plug-in
---------------------------------	---------------------------------

Gränssnittsingång

PC-gränssnitt	USB-kabel
Mikrofoningång	3.5 o mm uttag, impedans 2 kΩ
Mikrofon Fänslighet / Förstärkning	Hi / Mid / Lo / Auto

Gränssnittsutgång

Hörlursuttag	3.5 ø mm uttag, 8Ω impedans
Maximal uteffekt i hörlurarna	≤ 150 mV
Högtalare	18 mm (mono) / Inbyggd rund-dynamisk högtalare
Max. uteffekt	150 mW

Strömförsörjning

Max. batterilivslängd	Alkaliskt batteri, 52 h Rec., MP3 8kbps 35 h Spela, (hörlurar)
Extern strömförsörjning	USB-ansluten AC-adapter. (A-514)
Strömförsörjning	Batteri 1 x AAA
intern laddning	AC / USB
	Notera: Intern laddning endast med Olympus uppladdningsbara batterier.
	AC-adapter är ett valfritt tillbehör

Mått

Vikt	72 g (inkl. batterier)
HxBxD	105,9 x 39,6 x 14,4 mm (exkl. utskjutande delar)

Språk

Menyspråk	EN, DE, ES, FR, IT, RU, SV
-----------	----------------------------

Operativsystem & övriga krav

Windows	Operativsystem: Windows Vista/7/8/8.1/10
Macintosh	Operativsystem: Mac OS X 10.5 - 10.11