

DS-9500 / DS-9000

- Intelligent 2-mikrofonssystem
- Exakt skjutreglage med 4 positioner
- 2,4 tums fullfärgsdisplay (260 000 färger)
- 256-bitars kryptering med DSS Pro audio-kodek
- Överföring av diktamen och enhetskonfiguration via WiFi*
- Flexibel diktamensetikettering (med DSS Pro)
- Stöttåligt hölje upp till 1,5 m höjd
- Inklusive ODMS R7-programvara



Mobil diktamen när och var som helst med WiFi*

Du bestämmer när, var och hur du ger diktamen. Två mikrofoner säkerställer felfri talkvalitet i alla situationer. Använd det inbyggda WiFi* för att dela din diktamen omedelbart till din sekreterare eller taligenkänningsprogramvara. Anslut bara din DS-9500 till din telefons "hotspot" eller den trådlösa åtkomstpunkten på ditt kontor och skicka din diktamen direkt när du har avslutat den. De inbyggda mikrofonerna låter dig spela in konferenser eller intervjuer i högkvalitativ stereo. Dessutom kan den andra mikrofonen användas för att undertrycka bakgrundsbuller så att huvudmikrofonen kan fokusera med hög direktionalitet på talarens röst. På så vis får du möjlighet att ge diktamen även för taligenkänning när och var som helst – både i tysta och bullriga miljöer.

*WiFi endast med DS-9500

Tekniska data

USB-funktionalitet

USB hastighet	Hi-Speed USB
USB-klasser	USB-audioklass (full duplex) Lagringsklass (höghastighets)
USB-anslutning typ	Typ B (micro-USB)

Skärm

Skärmtyp	Fullfärgs TFT-skärm
Upplösning	240 x 320 pixlar
Storlek på skärm	36,72 x 48,96 mm / 2,4"
Bakgrundsbelyst skärm	LED (Vit)

Hantering av hårdvara

Huvudreglage	Skjutreglage
Tryckknappar	10
Programmerbar knapp	F1 - F3
Strömbrytare	Ja
Knapp för ny inspelning	Ja

Mikrofonsystem

Omnidirektionell	2 x
Pop-filter	3 lager
Diameter	8 mm
Interna mikrofoner	50 - 15000 Hz

Inspelningsläge

Inspelningsformat	DSS Pro + DSS, Linjär PCM, MP3
-------------------	--------------------------------

Samplingsfrekvens

DSS Pro	16 kHz (QP) 12 kHz (SP)
DSS	12 kHz
PCM	22.05kHz (stereo / mono)
MP3	44,1 kHz (stereo) / 128 kbps 44,1 kHz (mono) / 64 kbps

Frekvensomfång

DSS Pro	200 - 7000 Hz (QP) 200 - 5000 Hz (SP)
DSS	200 - 5000 Hz
PCM	(Stereo / Mono) / 50 - 8000 Hz
MP3	128 kbps (stereo) / 50 - 15000 Hz 64 kbps (mono) / 50 - 13000 Hz

Inspelning

Intelligent tvåmikrofonssystem	Ja
Inbyggda mikrofoner	2 x Omnidirektionell
Inspelning sövervakning	Ja (valbar)
Mikrofonlägen	Diktamen 1 (för tysta miljöer) Diktamen 2 (hög riktbarhet för bullriga miljöer) Konferens (stereo + intelligent autoläge)
Mikrofonkänslighet	Hög / Medel / Låg
VCVA	Ja (justerbar)

Diktamensfunktioner

Redigering	Skriva över Bifoga inspelning Infoga* Delradering* Redigering endast för DSS / DSS PRO / WAV * Infoga i WAV endast med DS-9000 & DS-2600; Delradering endast med DSS / DSS Pro
Röstkommandon	Ja (endast DSS / DS2)
Index	Upp till 32 per fil
»Handsfree»-inspelning	Ja *
"Handsfree" transkribering	Ja *
	* med CR21/CR15 & RS31H/RS28H

Uppspelning

Uppspelningshastighet	Långsam (x0,5) / Normal / Snabb (x1,5)
Filhantering	Framåt / Tillbaka Skip Snabbframspolning och återspolning Hoppa över uppspelning

Organisation av data

Mappar	7
Filer per mapp	200
Ändringsbara mappnamn	Ja
Klocksynchronisering med PC	Ja

Funktion för arbetsflöde

Upphovsmanna-ID	10
Worktyes	Ja 20
Tillbehör	10
Prioriterad	Ja
Pågående	Ja

Lagringsmedia

Internminne	2 GB (NAND-flash)
Fack för externt SD-/SDHC-kort	Ja (4 – 32 GB)

Kompatibel mjukvara

ODMS	Version 7 (eller senare)
DSS Player för MAC	Version 7.6 (eller senare)
	Obs: WiFi-funktionen stöds inte
Tredjepartsmjukvara	Kontrollera vilka ljudformat som stöds av tredjepartsprogramvara

Gränssnittsångång

PC-gränssnitt	USB-kabel och dockningsstation
Mikrofonångång	3.5 \emptyset mm uttag, 2 k Ω impedans.

Gränssnittsutgång

Max. uteffekt	320 mW
Maximal uteffekt i hörlurarna	\leq 150 mV (uppfyller EN 50332-2)
Högtalarstorlek	11 x 15 mm
Högtalarform	Stängt hölje
Högtalartyp	Dynamisk
Hörlursuttag	3.5 \emptyset mm mini-uttag, 8 Ω impedans eller mer

Anslutningar

Anslutning för dockningsstation	Ja (CR21 / CR15)
Mikrofonångång	3,5 mm (2 k Ω)
Hörlursuttag	3,5 mm (8 Ω eller mer)
WLAN / LAN	*
WLAN standard	IEEE802.11 b/g/n/a/ac
Säkerhet	WEP, WPA/WPA2 Personal / Enterprise
SAR	1,16 W/kg SAR kvantifierar den högsta nivå av elektromagnetiska vågor som användaren exponeras för när enheten används nära huvudet. SAR bör inte överstiga 2 W/kg i enlighet med reglerna i Frankrike.
LAN	Ja ** * Endast DS-9500 ** Endast DS-9500 med CR21
Skickar diktamen	Till delad nätverksmapp Via e-post

Strömförsörjning

Strömförsörjning	Batteri LI-92B Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batterikapacitet	1350 mAh
Utbytbar	Ja
Laddtid	Ca. 2 h (Olympus nätadapter) 4 h (via USB)
Max. batterilivslängd	Inspelning: Ca. DS-9500 / DS-9000
DSS	QP 9 h / 48 h SP 9,5 h / 52 h
PCM	Stereo 10,5 h / 54 h Mono 10,5 h / 56 h
MP3	Stereo 10 h / 52 h Mono 10 h / 55 h
Strömspar	Ja
Rörelsedetektor	Ja
Extern strömförsörjning	
Extern nätadapter	A517, F-5AC
Standardspänning	3,6 V

Mått

Höjd	120,8 mm
Bredd	49,8 mm
Djup	18,6 mm
Vikt	116,5 g (inkl. batteri)

Utvändigt

Färg, skal	Svart
Stötskyddad	1,5 m (enligt Olympus testmetoder)
Material, skal	Plast
LED	Flerfärgs
Tål avtorkning med alkohol för desinfektion	Ethanol (76,9 – 81,4 vol/vol%) Isopropyl (70 vol/vol%)

Miljö

Temperatur	0 - 42°C (drift) / 5 - 35°C (laddar)
------------	--------------------------------------

Språk

Menyspråk	CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU
-----------	--

Säker hårdvara

Enheten är låst med PIN-kod	Ja
Lås enstaka filer	Ja
256 bitars AES-filkryptering	Ja (endast DSS Pro)
DLP – Dataförlustskydd	Ja

Operativsystem & övriga krav

Windows	Windows 7/8.1/10
Macintosh	Mac OS X 10.10 - 10.13

Tillgängliga tillbehör

Dockningsstation	CR21, CR15
Mikrofon	ME15
Fot-/handkontroll	RS31H
Telefonmikrofon	TP8
Li-Ion uppladdningsbart batteri	LI-92B
AC-nätadapter	A517

Rekommenderat användningsområde

Användningsområde	Diktering
	Intervjuer
	Möten
	Tal-till-text