

8x25 WP II Grön

- 8x förstoring
- Högkvalitativa BaK 4 prismor för ljusa o skarpa synbilder
- Fullt multi-coatade linser för maximal ljusstyrka och kontrast
- Närgräns 1.5m
- Vattentät
- Slimmad & snygg design i 2 attraktiva färger
- Phase coating för exaktare färger
- Smidig och centrerad fokuseringsratt för snabb skärpeinställning



Vattentät, lätt och kompakt

Kompakt vattentät sportkikare med optik av hög kvalitet. WP II serien av kikare ger enastående prestanda och utformning för alla utomhus-entusiaster som älska att titta på naturen under tiden de utövar sina aktiviteter, som trekking, vandring eller båtåkning. WP II kikarna erbjuder maximal ljusstyrka, kontrast och färgåtergivning för klara och krispiga bilder samtidigt som den är kompakt, lätt att använda och inte minst: vattentät!

Tekniska data

Speciella egenskaper

Specialitet	Kvävgasfyllda för att vara vattentäta, smutstätliga och imfria.
Linskvalitet	Hög-index BaK4 prismor
Optisk ytbehandling	MC behandling / Phase coating

Optik

Typ	Takprisma
Förstoring	8 x
Frontlins diameter	25 mm
Verkligt synfält	6,2°
Synfält	49,5°
Synfält vid 1000m	108 m
Utgående pupills diameter	3,1 mm
Relativ ljusstyrka	9,8
Närgräns	1,5 m
Linsgruppering	7 element / 5 grupper
Dioptrisk korrektion	över +/- 2 1/m
Avstånd öga-okular	15 mm
Justering av ögonintervall	35 - 73 mm

Mått

Vikt	285 g
Bredd	115 mm (fullt utfälld)
Längd	114 mm
Tjocklek	45 mm

Rekommenderade Användningsområden

Rekommenderade Användningsområden	Vandring
	Natur
	Vattensport
	Sport/evenemang
	Resor