

M.Zuiko Digital ED 75mm F1.8 Svart

- Ljusstark F1.8 bländare
- Monteringsteknik med hög precision
- Perfekt korrigerad kromatisk och sfärisk aberration
- Realiserar fin cirkulär bokeh utan vinjettering
- Sofistikerad och lätt konstruktion
- Robust kamerahus helt i metall
- ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) beläggning för minskad reflektion.
- MSC kompatibel: Snabb och tyst AF



Förstklassig porträttoptik

Alla fotografi entusiaster som är intresserade eller specialiserade på att ta porträtt och inomhusbilder kommer säkert att dra nytta av detta högpresterande objektiv. Det ger kompromisslös bildkvalitet - med en super-ljus öppen bländare 1: 1.8 - som sticker ut med skarp kontrast, kant-till-kant precision, hög upplösning och låg aberration . Ovanpå dessa imponerande referenser, är det här objektivet också anmärkningsvärt kompakt och lätt att hantera.

Alla M.Zuiko-objektiv är kompatibla med hela sortimentet av Olympus PEN och OM-D-kameror

Tekniska data

Brännvidd

Brännvidd	75 mm
Motsvarande brännvidd i 35mm format	150 mm

Linskonstruktion

Linsgruppering	10 element / 9 grupper
ED lins element	3
HR elements	2
Objektivmekanism	Fokuseringen är placerad i objektivet bakre del och består bara av två linselement
Synfältsvinkel	16°
Närgräns	0,84 m
Maximal bildförstoring	0,1x (Micro Four Thirds) / 0,2x (35mm-format)

Bländare

Antal bländarlameller	9 Cirkelformad bländaröppning för naturligt bakgrundsljus
Största bländare	F1.8
Minsta bländare	F22

Mått

Filterdiameter	58 mm
Längd	69 mm
Diameter	64 mm
Vikt	305 g

Användningsområde

Rekommenderade Användningsområden	Porträtt Svag belysning Natur
--------------------------------------	-------------------------------------

Kompatibilitet

Kompatibel med telekonverter MC-14	Nej
Kompatibel med telekonverter MC-20	Nej